



Wichtige Informationen und Betriebsanleitung Fallbrett

Wichtige Informationen:

- Der Mieter ist verpflichtet eine **Festhaftpflicht-Versicherung abzuschliessen**.
- Der Vermieter **lehnt jegliche Haftung** bei Unfällen im Zusammenhang mit dem Mietobjekt **ab**.
- Der **Mieter haftet für Schäden** am Mietobjekt, sei es durch Verschulden des Mieters oder Drittpersonen.
- Sollte seitens des Vermieters durch **höhere Gewalt** (Sturm, Feuer etc.) das Mietobjekt nicht einsatzbereit sein, so besteht **kein Anspruch auf ein Ersatzobjekt**.
- Die **Betriebsanleitung** ist unbedingt zu befolgen! Sie ist Bestandteil dieses Vertrages.
- Zum Aufbau stellt der Mieter mindestens **3 kräftige**, handwerklich versierte **Personen**.
- Die **betreibende Person** muss für die Instruktion beim Stellen **auf Platz** sein.
- Der Standplatz muss eben sein. Die **notwendige Fläche ist 3,5m x 5,5m; Höhe 4m**.
- Ein **Elektroanschluss Stecker-Typ T13, 230V AC, Leistungsaufnahme 600W (2.6A)** ist notwendig. Beleuchtung ist Sache des Mieters.
- Während dem Betrieb muss immer eine **Erwachsene Person anwesend** sein.

Inbetriebnahme:

- Fallbretter aufschliessen und Hauptschalter auf on.
- Alle vier Zielplatten auf Funktion testen.
- Es dürfen keine Plakate, Preisschilder, etc. auf das Fallbrett angebracht werden. Bei Missachtung werden CHF 200.- in Rechnung gestellt.

Betrieb:

- Fallbretter nach oben drücken (vorne höher als hinten) bis ein deutliches Klicken ertönt. Bretter nach unten ziehen und so auf halt testen.
- Kunde auf das Brett sitzen lassen. **Achtung, in der Mitte platzieren.**
- Jeder Kandidat erhält 3 Wurfbälle.
- **Es darf sich nichts und niemand auf den Matten (rot und blau) befinden.**
- **Die wartenden Personen dürfen nicht auf den Leitern warten.**
- Ist der Fallbereich frei, Anlage mit grünem Knopf freigeben. LEDs blinken grün und ein Pfeifton ertönt.
- Sollte niemand treffen, ist die Anlage durch drücken der **roten Taste auszuschalten! Drücken bis die Lampe löscht!** Jetzt ist der Bereich unter dem Brett wieder sicher.
- Wenn die Wurfbälle wieder verteilt sind, mit grün starten.
- Bei einem Treffer schaltet die Anlage automatisch aus.
- Mit den gelben Tasten „Fall 1“ und „Fall 2“ kann man einen oder beide Kandidaten fallen lassen. Anlage muss freigegeben sein.
- Es gibt 2 Schwierigkeitsstufen, welche mit dem Drehschalter gewählt werden können.
- Bei starkem Windaufkommen ist die Dachplane zu entfernen.



Wichtige Informationen und Betriebsanleitung Fallbrett

Ausserbetriebnahme (Feierabend)

- Fallbretter mit Vorhängeschloss abschliessen. Hauptschalter drehen und mit dem Vorhängeschloss abschliessen.
- Wurfbälle und Schlüssel in die Box legen. Bei **Verlust von Bällen oder Schlüsseln** wird dies in **Rechnung** gestellt.
- Wegen Vandalismus: Matten ggf. im Magazin lagern. Beim Herausnehmen leicht anheben, damit die Blache nicht an Schrauben hängen bleibt.
- Box einschliessen.

Zu Beachten für die Kunden

- Den Anweisungen des Personals ist Folge zu leisten!
- Das Werfen ist erst nach Freigabe durch das Personal erlaubt.
- Mindestalter 6 Jahre
- Höchstgewicht 100kg
- Gute Gesundheit ist Voraussetzung: Personen, die unter Herzproblemen, Rückenschmerzen, Schleudertrauma oder anderen gesundheitlichen Problemen leiden, schwanger sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen dürfen aus Sicherheitsgründen das Fallbrett nicht besteigen!
- Schuhe mit hohen- / spitzen Absätzen sind auszuziehen!
- Lose Gegenstände dürfen nicht mitgenommen werden:
Für verlorene Gegenstände wird keine Haftung übernommen!
Schmuck (Halsketten, Ohrringe, Uhren usw.) sind vorher zu deponieren.
- Es darf nur sitzend geworfen werden.
- Setzen sie sich genau in die Mitte!
- Beine leicht nach vorne strecken.
- Rauchen verboten.

19.05.2026 KiKoSa